

/ LW06-09

Brazo auxiliar



Ver la ficha técnica
en línea



/ Uso

Fijado a un soporte que no sea un soporte de malla metálica mediante una cadena de sujeción (Página 72), el brazo auxiliar de armado se utiliza :

- para soportar una o varias derivaciones de cable aisladas en seco y equipadas con su tubo de protección,
- para sostener un conductor instalado en un soporte de horquilla o de rodillo,
- para sostener un conductor instalado en un soporte conductor de horquilla o de rodillo y para sostener uno o varios derivadores de cable aislados en seco equipados con su tubo de protección.

La base del soporte de fijación debe colocarse de forma que su parte más larga esté orientada en la dirección de la fuerza vertical ejercida por el conductor.

Cuando el brazo auxiliar se utiliza en un poste de hormigón, la silla de fijación debe montarse primero con la cuña de madera adaptable.

/ Areas de actividad



Distribución de electricidad

/ Características

- Diámetro del tubo (mm) : 64
- Longitud del aislamiento (mm) : 750
- Longitud total (mm) : 900
- CMU (daN) : 120
- Peso (kg) : 4,7

/ Accesorios

	Referencia	Designación
	LW06-09-CALE	Adaptable wooden block.

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	LW14-05	Product cleaning
	LW08-39	Soporte para rodillos
	TC53	Paño de silicona
	LW06-04	Insulated by-pass jumpers
	LW08-38	Compatibilidad con controladores de horquilla